



Ausführung

RCDM01-0001M-01 5 V, Impulsausgang

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Open-Collector Modul ist ausschließlich mit einem ELDAT-Antennenmodul zu kombinieren.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen oder bestimmungsfremden Gebrauch entstehen!

Sicherheitshinweise

- Bevor Sie das Modul anschließen und bedienen, lesen Sie bitte diese Anleitung sorgfältig durch!
- Beachten Sie auch die Bedienungsanleitung des Antennenmoduls!
- Lassen Sie nicht funktionierende Module vom Hersteller überprüfen.
- Nehmen Sie keine eigenmächtigen Veränderungen am Modul vor.

Anschließen

- Antennenmodul: SIGNAL IN, GND
- Spannungsversorgung: (ab Ant.-Modul-Version RC433-07, bzw. RRM02-4101M-01): +V(1), GND
- Verbraucher: OC (NPN), +V

Sender lernen

1. Lerntaste TA für ca. 1 Sek. betätigen.
Die LED blinkt für ca. 5 Sek.
2. Innerhalb der 5 Sek. Sendertaste betätigen.
Hat der Empfänger den Sendercode gespeichert, blinkt die LED für ca. 2 Sekunden schnell.
Es können maximal 4 Sender gespeichert werden.

Technische Daten

Spannungsversorgung:	5V DC $\pm 10\%$
Stromaufnahme:	ca. 18 mA
Ausgang:	Impuls 1 Sek.
Ausgangsbelastung:	5V/30 mA
Betriebstemperatur:	-20°C ... +60°C

Gewährleistung

Innerhalb der gesetzlichen Garantiezeit beseitigen wir unentgeltlich Mängel des Gerätes, die auf Material- oder Herstellungsfehler beruhen, durch Reparatur oder Umtausch.

Die Garantie erlischt bei Fremdeingriff.

Konformität

Dieses Produkt ist konform mit den europäischen Richtlinien und Normen.



Die Konformitätserklärung ist auf folgender Internetseite abrufbar: www.eldat.de.

Kundendienst

Sollten trotz sachgerechter Handhabung Störungen auftreten oder wurde das Gerät beschädigt, wenden Sie sich bitte an folgende Adresse:

ELDAT GmbH

Im Gewerbepark 14
15711 Zeesen/Deutschland
Telefon: + 49 (0) 33 75 / 90 37-0
Telefax: + 49 (0) 33 75 / 90 37-90
Internet: www.eldat.de
E-Mail: info@eldat.de