



Senden



Empfangen



Auswerten



Steuern

Einbau-Sender RTS03

Baseline

Der Einbau-Sender RTS03 ist batteriebetrieben und ermöglicht die Übertragung von vier verschiedenen statischen Signalen, mit denen vier Funktionen ausgelöst werden können.

Der Sender kann wahlweise über einen Taster oder Schalter angesteuert werden.

- Aufgrund der geringen Abmessungen des Senders, ist er in vielen Anwendungen einsetzbar z.B.
- Umrüsten von konventionellen Lichtschaltern auf Funkschalter
- Reed Kontakte für Fenster können genauso auf Funk umgerüstet werden.



RTS03-XX04M-01

Technische Daten

Codierung	Werkscodierung mit über 70 Millionen Möglichkeiten
Kanäle	4
Reichweite	typisch 150 m bei guten Freifeldbedingungen
Spannungsversorgung	1x 3-V-Batterie, CR2032
Schutzart	IP20
Betriebstemperatur	-20 °C bis +60 °C
Abmessungen	36 x 30 x 10 mm (Gehäuse)

Lieferumfang

- Einbau-Sender inklusive Batterie
- Bedienungsanleitung

Zubehör (optional)

- Batterie

Ausführungen

Produktnummer	Beschreibung	Frequenz
auf Anfrage	Einbau-Sender	315 MHz
RTS03-4104M-01	Einbau-Sender	433,92 MHz
RTS03-5004M-01	Einbau-Sender	868,30 MHz
auf Anfrage	Einbau-Sender	916,50 MHz
ACC-BAT-05	Batterie CR2032	

Anschlussplan

Verbinden Sie das blaue Kabel (GND) mit folgenden Kabeln des Tasters:

- Sendercode A: graues Kabel (Eingang 1)
- Sendercode B: gelbes Kabel (Eingang 2)
- Sendercode C: grünes Kabel (Eingang 3)
- Sendercode D: braunes Kabel (Eingang 4)

Der Sender sendet so lange, wie ein Taster gedrückt wird, jedoch maximal 10 Sekunden.

Anschluss Taster

Verbinden Sie das blaue Kabel (GND) und das rosa Kabel (Funktion) mit folgenden Kabeln des Schalters:

- Schalter 1: graues Kabel (Eingang 1)
Sendercode A: Schalter schließen
Sendercode B: Schalter öffnen
- Schalter 2: grünes Kabel (Eingang 3)
Sendercode C: Schalter schließen
Sendercode D: Schalter öffnen

Hinweis: Die Eingänge 2 (gelb) und 4 (braun) werden nicht angeschlossen

Anschluss Schalter

Verbinden Sie das blaue Kabel (GND) mit folgenden Kabeln des Tasters:

- Sendercode A: graues Kabel (Eingang 1)
- Sendercode B: gelbes Kabel (Eingang 2)
- Sendercode C: grünes Kabel (Eingang 3)
- Sendercode D: braunes Kabel (Eingang 4)

Der Sender sendet so lange, wie ein Taster gedrückt wird, jedoch maximal 10 Sekunden.

Anschluss Jalousietaster