



Ausführungen

RCP01-5001E-01	868,30 MHz / D
RCP01-5001E-02	868,30 MHz / GB
RCP01-5001E-04	868,30 MHz / F/B
RCP01-5001E-05	868,30 MHz / CH

Technische Daten

Frequenz:	868,30 MHz
Modulation:	FSK
Spannungsversorgung:	230 V AC / 50 Hz
Stromaufnahme:	ca. 30 mA
Schutzklasse:	II
Schutzart:	IP 20
Betriebstemperatur:	-10°C bis +40°C
Ausgang:	1 potentialbehalteter Relaiskontakt (Schließer)
Max. Kontaktbelastung:	16 A /230 V AC
Bemessungs-Stoßspannung (EN 60730-1):	2.500 V
Wirkungsweise (EN 60730-1):	Typ 1.C
Zulässiger Verschmutzungsgrad in der Mikro-Umgebung (EN 60730-1):	2

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät darf nur als elektronisches Regel- und Steuergerät (Funksteuerung) in Verbindung mit Netzspannungsverbrauchern und nur in geschlossenen Räumen (Verschmutzungsgrad 2 in der Mikro-Umgebung gemäß EN 60730-1) verwendet werden!
Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen oder bestimmungsfremden Gebrauch entstehen!

Sicherheitshinweise



Bevor Sie das Gerät benutzen, lesen Sie bitte diese Anleitung sorgfältig durch!

Bei Sach- oder Personenschäden, die durch Nichtbeachten der Bedienungsanleitung und insbesondere der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung!

Beachten Sie geltende Gesetze, Normen und Vorschriften sowie die Herstellerhinweise für das zu steuernde Gerät!

Achtung! Beachten Sie die maximale Kontaktbelastung (s. Technische Daten)!

Lassen Sie nicht funktionierende Geräte vom Hersteller überprüfen!

Öffnen Sie nicht das Gehäuse des Gerätes! Nehmen Sie keine eigenmächtigen Veränderungen am Gerät vor!

Funktionsweise

Die Steckdosen-Funksteuerung RCP01 dient zum Ein- und Ausschalten eines elektrischen Gerätes (Netzspannungsverbraucher).

Die Bedienung der Steckdosen-Funksteuerung ist mit Easywave Mehrkanal- und 1-Kanal-Sendern möglich.

Sie können insgesamt 32 Sendercodes speichern.

Montagehinweise

- Achten Sie bei der Wahl der Steckdose auf eine ungehinderte Funkverbindung zwischen Sender und Funksteuerung. Mauerwerk und andere dämpfende Materialien verringern die Reichweite der Funkübertragung.
- Vermeiden Sie die Benutzung in der Nähe großer Metallflächen und in der Nähe des Bodens. Sollte die Benutzung in Nähe von Metallflächen nicht zu vermeiden sein, halten Sie einen Mindestabstand von 0,1 m ein.

Funksteuerung in Betrieb nehmen

- Entnehmen Sie die Funksteuerung der Verpackung.
- Stecken Sie die Steckdosen-Funksteuerung in eine Steckdose.
- Schließen Sie das zu schaltende Gerät mit dem Netzstecker am Netzausgang der Steckdosen-Funksteuerung an.
- Übertragen Sie die Codes der Sendertasten auf die Funksteuerung (siehe Abschnitt „Sender einlernen“).

Programmiermodi und Betriebsarten

Für die Programmierung stehen insgesamt 3 Programmiermodi für die 3 Betriebsarten der Steckdosen-Funksteuerung zur Verfügung.

Die verschiedenen Modi werden durch unterschiedliche Blinksignale der LED angezeigt.

Modus	Betriebsart	LED-Signal
1	EIN/AUS (2-Tasten-Bedienung)	
2	EIN/AUS (1-Tasten-Bedienung)	
3	Timer-Funktion 7 Minuten, retriggerbar	

Sie können von einem Programmiermodus zum nächsten jeweils durch kurzes Drücken der Programmier-taste (< 1,6 Sekunden) wechseln: Modus 1 -> Modus 2 -> Modus 3 -> Betriebsmodus.

Sender einlernen

Im Modus „Sender einlernen“ übertragen Sie die Codes Ihrer Sendertasten auf die Steckdosen-Funksteuerung.

Hinweis: Sie müssen generell nur den Code einer Taste je Sender übertragen. Der Code der zugehörigen Taste wird automatisch zugeordnet.

- Drücken Sie kurz die Programmier-taste (< 1,6 Sekunden). Der Programmiermodus 1 wird aktiviert, die LED blinkt. Wechseln Sie ggf. in einen anderen Programmiermodus (siehe „Programmiermodi und Betriebsarten“).
- Drücken Sie die Taste Ihres Senders, mit der Sie das Gerät einschalten wollen, und halten Sie diese gedrückt. Wenn der Code gespeichert wurde, leuchtet die LED für ca. 4 Sekunden und blinkt dann wieder. Lassen Sie die Sendertaste los.

- Wiederholen Sie die Programmierung für Ihre weiteren Sender. Sie können maximal 32 Sendercodes im Gerät speichern.
- Wechseln Sie durch mehrfaches kurzes Drücken der Programmier-taste in den Betriebsmodus (siehe „Programmiermodi und Betriebsarten“).

Hinweis: Bei längerem Stromausfall bleibt die Programmierung erhalten.

Gezieltes Löschen eines Codes

Im Modus „Gezieltes Löschen“ löschen Sie in der Steckdosen-Funksteuerung ausgewählte Sendercodes.

- Halten Sie die Programmier-taste länger als 1,6 Sekunden gedrückt. Der Löschmodus wird aktiviert. Die LED blinkt sehr schnell.
- Drücken Sie die gewünschte Kanaltaste Ihres Senders. Wenn die LED für ca. 4 Sekunden leuchtet, wurde der Sendercode gelöscht.

Hinweis: Durch kurzes Drücken der Programmier-taste können Sie den Löschvorgang abbrechen.

Reset (Speicher komplett löschen)

Im Modus „Reset“ löschen Sie alle in der Steckdosen-Funksteuerung gespeicherten Codes.

- Halten Sie die Programmier-taste länger als 1,6 Sekunden gedrückt. Der Löschmodus wird aktiviert, die LED blinkt sehr schnell.
- Drücken Sie die Programmier-taste erneut länger als 1,6 Sekunden. Wenn die LED für ca. 4 Sekunden leuchtet, wurden alle Speicherplätze gelöscht.

Hinweis: Durch kurzes Drücken der Programmier-taste können Sie den Löschvorgang abbrechen.

Entsorgungshinweise



Entsorgen Sie das Altgerät über eine Sammelstelle für Elektronikschrott oder über Ihren Fachhändler.

Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial in die Sammelbehälter für Pappe und Papier.



Altgeräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Gewährleistung

Innerhalb der gesetzlichen Garantiezeit beseitigen wir unentgeltlich Mängel des Gerätes, die auf Material- oder Herstellungsfehler beruhen, durch Reparatur oder Umtausch. Die Garantie erlischt bei Fremdeingriff.

Konformität

Dieses Produkt erfüllt die wesentlichen Anforderungen der R&TTE-Richtlinie 1999/5/EG.



Die Konformitätserklärung ist auf folgender Internetseite abrufbar: www.eldat.de.

Kundendienst

Sollten trotz sachgerechter Handhabung Störungen auftreten oder wurde das Gerät beschädigt, wenden Sie sich bitte an folgende Adresse:

ELDAT GmbH

Im Gewerbepark 14
D-15711 Zeesen/Deutschland
Telefon: + 49 (0) 33 75 / 90 37-0
Telefax: + 49 (0) 33 75 / 90 37-90
Internet: www.eldat.de
E-Mail: info@eldat.de