



Geringfügige Farbabweichungen beim Armband sind möglich.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Verwenden Sie den Armbandsender ausschließlich zum Bedienen von ELDAT-Funksteuerungen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen oder bestimmungsfremden Gebrauch entstehen!

Sicherheitshinweise



Nehmen Sie keine eigenmächtigen Veränderungen am Armbandsender vor!

Halten Sie den Armbandsender von Kindern fern!
Beachten Sie auch die Bedienungsanleitung der Funksteuerung!

Lieferumfang

Armbandsender mit eingebauten Batterien, Armband, Ansteckclip

Vorbereitung

Übertragen Sie die Codierung des Armbandsenders auf die Funksteuerung (siehe Bedienungsanleitung des Empfängers/der Funksteuerung).

Bedienung

Halten Sie die Bedientaste solange gedrückt, bis die Leuchtdiode blinkt.

Fehlerbehebung

Blinkt die LED am Sender, der Empfänger zeigt aber keine Reaktion:

- Verringern Sie den Abstand zum Empfänger oder
- Übertragen Sie die Codierung des Senders erneut auf den Empfänger.

Technische Daten

Codierung 48 bit: Werkscodierung mit über 70 Millionen verschiedenen Codierungen.

Reichweite: ca. 30 m (bei guten Freifeldbedingungen bis 100 m möglich).

Spannungsversorgung: 2 x 3-V-Lithium-Batterien, CR 1025 (nicht auswechselbar)

Betätigungskontrolle: Blink-Leuchtdiode (LED)

Temperaturbereich: - 20°C bis +60°C

Abmessungen: 35 x 40 x 16 mm (ohne Armband)

Gewicht: 16 g (inklusive Batterien)

Gewährleistung

Innerhalb der gesetzlichen Garantiezeit beseitigen wir unentgeltlich Mängel des Gerätes, die auf Material- oder Herstellungsfehler beruhen, durch Reparatur oder Umtausch.

Die Garantie erlischt bei Fremdeingriff.

Konformität

Dieses Produkt erfüllt die wesentlichen Anforderungen der R&TTE-Richtlinie 1999/5/EG.



Für den Einsatz in: EU/CH/FL/IS/N

Die Konformitätserklärung ist auf folgender Internetseite abrufbar: www.eldat.de.

Entsorgungshinweise



Entsorgen Sie das Altgerät über eine Sammelstelle für Elektronikschrott oder über Ihren Fachhändler.

Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial in die Sammelbehälter für Pappe und Papier.



Altgeräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Kundendienst

Sollten trotz sachgerechter Handhabung Störungen auftreten oder wurde das Gerät beschädigt, wenden Sie sich bitte an folgende Adresse:

ELDAT GmbH

Im Gewerbepark 14, 15711 Zeesen/Deutschland
Telefon: + 49 (0) 33 75 / 90 37-0
Telefax: + 49 (0) 33 75 / 90 37-90
Internet: www.eldat.de
E-Mail: info@eldat.de